



ALSAPRO

Vfloor




Water resistant*


* Résistant à l'eau.
Pas de changement d'apparence et gonflement $\leq 0,2$ mm.
Test réalisé selon le protocole NALFA et la norme ISO 4760.






FR Revêtement de sol stratifié **EN** Laminate flooring **ES** Suelo laminado
DE Laminatfußboden **RU** Ламинат **TR** Laminat parke **IT** Pavimento laminato
PT Pavimentos estratificados **GR** Συνθετικό πατωμα συνθετικο **PL** Panele podłogowe laminowane **CH** 强化木地板



Passage intensif / Intensive use / Uso intensivo



Haute résistance à l'abrasion / High abrasion resistance / Resistencia a la abrasión alta



ALSAFLOORING, ZI, 1 rue de l'Europe, 67520 MARLENHEIM, France 18

EN 14041
Revêtements de sols stratifiés pour usage intérieur
Sol stratifié Vfloor

- Réaction au feu
- Emission de formaldéhyde
- Glissance
- Résistance thermique

Cl-S1
E1
DS
 $\leq 0,15$ (m²K)/W

N° de DoP : 109/RPC/2018


Disponible sur www.alsaflooring.com



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


FR INSTRUCTIONS DE POSE AU DOS **EN** SEE THE BACK SIDE FOR LAYING INSTRUCTIONS
ES INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN AL DORSO **DE** VERLEGEHINWEISE **RU** ИНСТРУКЦИЯ В ДРУГОЙ СТОРОН **TR** AÇIKLAMALAR SAYFANIN ARKA YÜZÜNDEDİR **IT** ISTRUZIONI SUL RETRO
PT INSTRUÇÕES DE ASSENTAMENTO NO VERSO **GR** ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΙΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ
PL INSTRUKCJA MONTAŻU NA ODWRÓCIE **CH** 强化木地板

UNE MARQUE **ALSA FLOORING**




Préparation

EN Before laying **ES** Antes de colocar **DE** Vor dem verlegen **RU** Подготовка **TR** Hazırlık
IT Prima della posa **PT** Preparação **GR** τοποθέτηση **PL** Przygotowanie **CH** 准备工作




Instructions de pose

EN Laying instructions **ES** Instrucciones de instalación
DE Verlegeanleitung **RU** Инструкция по укладке **TR** Montaj Talimatları
IT Istruzioni di posa **PT** Instruções de aplicação **GR** Ενδοδαπέδια θερμάνση
PL Instrukcja montażu **CH** 安装说明




Entretien

EN Flooring maintenance **ES** Mantenimiento
DE Pflege **RU** Уход за ламинатом **TR** Kullanma talimatı
IT Pulizia **PT** Limpeza **GR** Συντήρηση **PL** Konserwacja
CH 保养



Démontage

EN Disassembly
ES Desinstalación
DE Zerlegen
RU демонтаж
TR Ayırmak
IT Smontaggio
PT Desmontagem
PL Zdemontowanie
CH 拆卸



Conditions de garantie sur

EN Warranty conditions on **ES** Condiciones de garantía
DE Garantiebedingungen **RU** Условия гарантии на сайте
TR Garanti şartları (burabadır) **IT** Condizioni di garanzia **PT** Condições de garantia em
GR Εγγύηση **PL** Warunki gwarancji na **CH** 质保条款请参见

www.alsaflooring.com